



# Samsung Galaxy S7 Cam / Sadece Dokunmatik Ekran Değişimi

Galaxy S7 akıllı telefonun sadece cam ekranını değiştirmenin düzgün yolu. Tamiri tamamlamak için videodaki tüm adımları takip edin.

Yazan: Alex Sander



Bu belge 2020-09-18 08:19:02 AM (MST) tarihinde oluşturuldu.



## ARAÇLAR:

- [3 in 1 A-Frame Separater \(1\)](#)

**Adım 1 — Cam / Sadece Dokunmatik Ekran**

- Galaxy S7 akıllı telefonun sadece cam ekranını deđiřtirmenin düzgün yolu. Tamiri tamamlamak için videodaki tüm adımları takip edin.

Cihazı tekrar monte etmek için, buradaki talimatların tam tersi sırasını takip edin.