



更换iPhone 8的五角螺丝

卸下或更换固定iPhone 8显示屏的五角螺丝。

撰写者: Adam O'Camb



介绍

使用本指南来卸下或更换固定iPhone显示屏的两个五角螺丝（五点）。这些螺丝是Apple专有，需要使用专用的P2螺丝刀。

工具:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
-

步骤 1 — 五角螺丝



⚠ 在您开始之前，请将您的iPhone电池放电至25%以下。充满电的锂离子电池如果被意外刺破，可能会发生着火和（或）爆炸。

- 在开始拆卸之前关闭您的iPhone。
- ⓘ 打开iPhone的显示屏会破坏屏幕周围的防水封条。如果您不更换防水封条，您的手机将失去防水功能。
- 卸下iPhone底部的两个3.5毫米五角螺丝。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些操作。

此文档最后生成于 2018-07-26 10:34:15 PM。