



# Reemplazo de tornillos Pentalobe iPhone 8 Plus

Retire o reemplace los tornillos pentalobe que aseguran la pantalla en el iPhone 8 Plus.

Escrito por: Adam O'Camb



---

## INTRODUCCIÓN

Use esta guía para quitar o reemplazar los dos tornillos pentalobe (cinco puntos) que aseguran la pantalla del iPhone. Estos tornillos son un diseño exclusivo de Apple que requiere el uso de un destornillador P2 especializado.

---

### HERRAMIENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
-

## Paso 1 — Tornillos Pentalobe



**⚠** Antes de comenzar, descargue la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.

- Apague su iPhone antes de comenzar el desmontaje.
- ⓘ Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Si no reemplaza los sellos, su teléfono ya no será resistente al agua.
- Retire los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm del borde inferior del iPhone.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

La versión más reciente de este documento fue generada en 2019-07-23 08:09:42 PM .