



iPhone X ペンタローブネジの交換

iPhone X のディスプレイを固定している 2 本のペンタローブネジの取り外しまたは交換に使用します。

作成者: Jeff Suovanen



はじめに

このガイドは、iPhone X のディスプレイパネルを固定している 2 本のペンタローブネジの取り外しまたは交換に使用します。アップルによって 5 角形にデザインされたユニークなネジが使われており、特殊な P2 ペンタローブドライバーが必要です。

ツール:

- P2 ペンタローブドライバー (1)

部品:

- iPhone X Bottom Screws (1)

手順 1 — ペンタローブネジ



⚠ 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたりリチウムイオンバッテリーは、穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。

- 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
- iPhone下部底面に留められた2本の6.9mmロングタイプのペンタローブネジを取り外します。
- ☞ ネジが潰れたり、ダメージが入った場合は、[交換してください](#)。

i iPhoneのディスプレイを開口することにより、ディスプレイの耐水シールが破損します。このステップを進める前に[交換用のシール](#)を用意しておくか、耐水シールの交換をしないで再組み立てする場合は液体の浸水に注意してください。

再組み立てには、以下の手順を逆に進めてください。