



iPhone X 防撬螺丝更换

移走两颗将显示屏与iPhoneX相固定的防撬螺丝。

撰写者: Jeff Suovanen



介绍

使用本指南来更换两颗固定iPhoneX显示面板的螺丝。这两颗螺丝是iPhone外部仅有的螺丝。他们是苹果特别设计的5角螺丝，需要特别的P2防撬螺丝刀来拆卸。

工具:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

章节:

- [iPhone X Bottom Screws](#) (1)

步骤 1 — 防撬螺丝



- ⚠ 开始之前，将iPhone电池放电至25%以下。充电的锂离子电池如果意外刺破，可能会引起火灾和/或爆炸。
- 在开始拆卸之前关闭你的iPhone。
- 卸下iPhone底部的两颗6.9毫米五角梅花型长螺丝。
- ★ 如果螺丝滑牙或损坏，[更换这些螺丝](#)。
- i 拆解iPhone的显示屏将损害其防水密封性。在执行此步骤之前，请准备好[新的密封胶条](#)，或者在不更换密封条的情况下重新组装iPhone，但请不要让iPhone与液体接触。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。