



iPhone XS 五角螺丝更换

移除并更换两个固定 iPhone XS 显示屏的五角螺丝。

撰写者: Jeff Suovanen



介绍

使用本指南拆卸或更换固定 iPhone XS 显示器面板的两颗螺丝。这些是 iPhone 外部唯一的螺丝。它们采用了苹果独有的五角设计，需要专用的 P2 五角螺丝刀才能拆卸。

工具:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

步骤 1 — 五角螺丝



- ⚠ 在开始之前，请将 iPhone 电池的电量降至25%以下。充电的锂离子电池如果不小心被刺破会着火或爆炸。
- 在开始拆卸之前请关闭 iPhone 电源。
- 移除 iPhone 底部边缘的两颗6.9 mm 长的五角螺丝。
- ⓘ 打开iPhone的显示屏会损害其防水密封。在完成此步骤之前，请准备好更换密封件，或者在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone时，请注意避免液体。

请按逆序重组。