



Pioneer DDJ Ergo. Como hacer limpieza interna por falla en el boton PLAY

Voy a desmontar este controlador hasta llegar al boton y limpiar con alcohol isopropílico y cepillo dental.

Written By: @HectorNavarroMX



INTRODUCCIÓN

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=6Rj-OljJIBk>]

00:09 Quitar los tornillos de la parte de abajo

00:33 Quitar los tornillos de la parte trasera

00:43 Con la espátula separar la carcasa

01:11 Desconectar el flex de la tarjeta lógica

01:20 Quitar tornillos de la tarjeta lógica

01:42 Remover las cubiertas de plástico tirando firmemente hacia arriba

02:38 Girar la tarjeta lógica del deck

02:45 Con alcohol isopropilico y cepillo dental limpiar el botón PLAY

03:33 Atornillar el deck en su lugar

04:15 Conectar el flex a la tarjeta lógica

04:35 Atornillar parte de abajo

05:03 Colocar las cubiertas de los knobs y faders

05:49 Conectar y probar el correcto funcionamiento del botón PLAY

HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (2)
 - [Toothbrush](#) (1)
 - [Isopropyl Alcohol](#) (1)
 - [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

El controlador solo necesitaba limpieza por acumulacion de polvo, sarro y suciedad que se acumula con el tiempo y uso.