



JBL Flip 4 äußere Schale auswechseln

Diese Anleitung zeigt, wie du alle Teile der äußeren Schale abnehmen kannst, um Zugang zum Innenleben des JBL Flip 4 zu erhalten.

Geschrieben von: Philip Pang



EINLEITUNG

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie du die äußere Hülle und die Gummirückseite der Box entfernen kannst. Es werden auch die ersten Schritte beschrieben, um auf Batterie, Lautsprecher, Platinen usw. des JBL Flip 4 zuzugreifen.



WERKZEUGE:

- [JIS #0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Gehäuse



- Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf das die Box so steht, das die Akku-LED's links neben dem An/Aus Knopf sind (wie auf dem Bild).
- Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite, wo nicht die Lautstärkeregler sind.
- ⓘ Beim Abnehmen der Abdeckung erzeugen die sechs Clips (drei entlang jeder Seite des Gummirückens), mit denen die Abdeckung am Lautsprecher befestigt ist, Schnappergeräusche.
- Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab.

Schritt 2



- Entferne die vier 13mm JIS #0 Schrauben, mit denen die Gummiränder an den beiden Seiten befestigt sind.
- Löse mit dem Öffnungswerkzeug die Clips, die den mittleren Teil des Gummirückens halten.
- Heble einen Gummirand mit den Daumen weg, bis er sich löst. (Wie auf dem Bild).
- ⓘ Das Abnehmen der Rückseite kann etwas Fingerspitzengefühl erfordern.
- ⚠ Die Lautsprecher sind starke Magnete. Halte sie von anderen empfindlichen Elektronikgeräten fern.

Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die Box wieder zusammenzubauen.