



MacBook Air 11" Mid 2012下部ケースの交換

MacBook Air 11" Mid 2012 の、下部ケースの取り外し方法です。

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

下部ケースを取り外すにはこのガイドを使用してください。

ツール:

- [MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ \(1\)](#)

部品:

- [MacBook Air 11" \(Mid 2012\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air用ゴム足 \(1\)](#)

手順 1 — 下部ケース



- ① まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
- 以下の10本のネジを外します：
 - 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
 - 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
- ① 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーは[こちら](#)で購入できます。

手順 2



- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。