



Remplacement du cache charnière du MacBook Unibody modèle A1278

Rédigé par: Walter Galan




INTRODUCTION


Il s'agit d'un tutoriel interne privé utilisé comme prérequis.

Étape 1 — Cache charnière



- Faites glisser le cache charnière vers la droite de l'écran.

 Le cache charnière se déplacera d'environ 1,2 cm. N'essayez pas de forcer pour aller plus à droite.

-  Au moment de remonter le cache charnière, veillez à y glisser les composants qui dépassent du bord inférieur de l'écran, en les décalant d'environ 1,2 cm vers la droite par rapport à la position finale de l'écran.

Étape 2



- En commençant tout à droite, faites jouer le cache charnière tout le long de son axe pendant que vous l'ôtez de la charnière.
 - En progressant de droite à gauche, soulevez et dégagez soigneusement le cache charnière du bord inférieur de l'ensemble écran.
 - Ôtez le cache charnière du cache inférieur et mettez-le de côté.
- Au moment de réinstaller le cache charnière, veillez à élargir l'ouverture quand vous faites glisser dessus le petit cache en plastique noir esthétique, qui recouvre l'extrémité ouverte du cache charnière quand celui-ci est en place. Le cache esthétique est maintenu à la charnière droite par des attaches en plastique très fines et fragiles.

Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse