



移除 三星LA40R81BD 40吋 LCD 电视支架

使用壁挂方式安装电视之前需要卸下支架

撰写者: Richdave



 **工具:**

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

步骤 1 — 移除 三星LA40R81BD 40吋 LCD 电视支架



- 将电视正面朝下放置在干净的平坦表面上，支架搭在边缘上
- 卸下支架的四颗固定螺丝
- ⓘ 使用一把镊子从凹孔中取出螺丝以释放支架（使用小磁铁吸出来也行）
- 固定住电视，防止其从工作台上滑落，把支架拉出与主机分离。

按相反的步骤组装设备