



iMac Intel 27" EMC 2309和 2374 更换检修门

iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 更换检修门

撰写者: Andrew Bookholt



介绍

拿走检修门来更换内存

工具:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 检修门



- 松开固定iMac底部的三个十字螺丝。
- ⓘ 这些螺丝将保留在检修门上。
- 从你的iMac拿开检修门
- ☑ 重新组装时，将检修门松开，并将其与iMac外壳上的检修门口对齐，然后再拧紧螺钉。

重组你的设备只需要完成相反的步骤

此文档最后生成于 2019-07-21 12:02:42 PM。