



Reemplazo de la tarjeta MicroSD de Samsung Galaxy S4

Reemplazo de la tarjeta microSD en un Samsung Galaxy S4.

Escrito por: Sam Goldheart



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar una tarjeta microSD en tu Samsung Galaxy S4.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Paso 1 — Caja trasera



- Haz palanca con una herramienta de apertura de plástico o tu uña en la ranura a la izquierda de la cámara trasera cerca del botón del encendido.

Paso 2



- Levanta la caja trasera por la esquina más cerca de la ranura y remuévelo del teléfono.

Paso 3 — Tarjeta MicroSD



- Usa el extremo plano de un spudger, o tu uña para presionar la tarjeta microSD un poco más en su ranura hasta que escuches un clic.
 - Luego del clic, libera la tarjeta y saldrá de su ranura.
 - Remueve la tarjeta microSD.
- Para volver a ensamblar, empuja la tarjeta microSD en la ranura hasta que encaje en su lugar.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.