



# iPhone 5s SIM卡更换

移除或替换iPhone 5s的SIM卡

撰写者: Sam Goldheart



## 介绍

这篇指南将指导你移除或更换你的iPhone GSM SIM卡及其卡托



### 工具:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



### 章节:

- [iPhone 5s/SE Nano SIM Card Tray](#) (1)

## 步骤 1 — SIM卡



- 将SIM卡弹出工具或曲别针插入SIM卡托的小孔中。
- 按压后弹出卡托，这可能需要一定的力量。

## 步骤 2



- 将SIM卡托从iPhone上取下。
- ☑ 当重新插入SIM卡时，请确保其处于相对于卡托的正确方向。

请按逆序重新组装你的设备

此文档最后生成于 2019-08-05 02:00:14 PM。