



Het demonteren van de DualShock 4-controller

Geschreven door: Mark





GEREEDSCHAPPEN:

- [iFixit Opening Tools](#) (2)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Stap 1 — Het demonteren van de DualShock 4-controller



- Gebruik een Philips #00 schroevendraaier om de vier 6.0 mm lange schroeven, aan de achterkant van de controller, los te draaien.

⚠ Gebruik niet te veel kracht (of een machine) bij het losdraaien van de schroeven. Dit kan namelijk resulteren in permanente schade aan het schroefdraad en het verwijderen van de schroef onmogelijk maken.

Stap 2



- Beginnend met het **linkerhandvat**:
 - Knijp in het linkerhandvat van de controller om een opening te creëren.
 - Stop een plastic openingstool in de opening en schuif deze richting de joystick.
 - Duw het uiteinde van je openingstool omlaag om de behuizing te openen.
- Herhaal deze stappen voor het **rechterhandvat**.

Stap 3



- Duw een plastic openingstool in de opening tussen de twee delen van de behuizing en duw het uiteinde van je tool omlaag om de behuizing bij de volgende knoppen te openen:
 - De **Share**-knop.
 - De **Options**-knop.
- Scheid de twee delen van de plastic behuizing van de controller, maar onthoud wel dat deze nog steeds met elkaar verbonden zijn door middel van lintkabels die aan de printplaten vastzitten.
- ⓘ De kans is groot dat er drie kleine onderdeeltjes uit het framework vallen (zie derde foto). Zorg dat je een schone werktafel hebt, zodat je deze onderdelen niet verliest.
 - 2 Triggerveren
 - 1 Grijze resetknopverlenger

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.