



Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750

Come sostituire la batteria.

Scritto Da: citizen



**STRUMENTI:**

- [Metal Spudger](#) (1)

**COMPONENTI:**

- [ML2032 Rechargeable Battery](#) (1)

Passo 1 — Batteria



- Individua il vano batteria vicino al margine superiore del retro della tastiera. È stato pensato per essere facile da inserire, ma difficile da estrarre.

Passo 2



- Usa la testa di un cacciavite piatto o uno spudger in metallo per fare leva sul vano batteria per rimuoverlo. Infilare lo strumento scelto nella fessura sul fondo e angolare il manico per forzare con la punta verso l'esterno del corpo della tastiera. Spingi quanto necessario.

Passo 3 — Attenzione direzione batteria.



- Dopo che le "orecchie" avranno passato il bordo, dovrebbe essere semplice far scorrere il vano per farlo uscire del tutto.
- Annotati il tipo di batteria: è una ML2032, che è ricaricabile. Questa NON è compatibile con una CR2032, la quale non è ricaricabile. Non montare una CR2032, poiché i pannelli solari cercheranno di ricaricarla.
- Nota l'orientazione corretta della batteria (vedi immagine). Il segno + va verso il basso. Il - verso i tasti.
- Per facilitare la sostituzione per la prossima volta, lima le "orecchie" leggermente o taglia qualche pezzo delle "molle" in plastica per ammorbidirle.

Per riassemblare il dispositivo, segui la guida nell'ordine inverso.