



Remplacement du lecteur CD du Gateway MD2614u

Ce tutoriel vous apprendra à remplacer le lecteur CD sur un Gateway MD2614u.

Rédigé par: Nelson



INTRODUCTION

Ce tutoriel montre pas à pas comment remplacer le lecteur CD sur un Gateway MD2614u.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Lecteur CD



- Repérez la vis entourée.
- Dévissez avec soin, en vous assurant de ne pas foirer la vis.

Étape 2



- Utilisez n'importe quel outil à tête plate pour détacher le lecteur CD, utilisez de préférence un outil d'ouverture en plastique.

Étape 3



- Une fois que le lecteur CD a été suffisamment détaché, vous pouvez le retirer sans endommager les autres composants.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.