



Démontage du lecteur de carte SD du KDDI Kyocera A5521K

Rédigé par: Dominic Grisafe



INTRODUCTION

Ces instructions montreront comment retirer la fente pour carte SD du KDDI Kyocera A5521K.

OUTILS:

- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K



- Retournez le téléphone pour exposer le couvercle de la batterie.
- Appliquez une pression à l'arrière du couvercle de la batterie pour le faire glisser vers le bas.
- Le couvercle de la batterie est maintenant séparé du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie en la poussant vers le haut et vers l'extérieur par le bas.
- La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés.

Étape 3 — Démontage de la face arrière du KDDI Kyocera A5521K



- Retirez les quatre vis avec le tournevis Y0.

Étape 4



- Retirez les capuchons à vis noirs en caoutchouc vers le haut de l'arrière du téléphone pour faire apparaître deux vis supplémentaires.
- Retirez les deux vis avec un tournevis Y0.

Étape 5



- Faites pivoter le téléphone de 180 degrés.
- Séparez soigneusement la plaque arrière du reste du téléphone.
- La plaque arrière doit maintenant être séparée du reste du téléphone.

Étape 6 — Démontage du lecteur de carte SD du KDDI Kyocera A5521K



- Faites pivoter le téléphone d'environ 45 degrés vers la droite.
- Soulevez doucement la fente pour carte SD avec un spudger.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.