



# Remplacement de l'objectif du Sony NEX-7

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer l'objectif de votre appareil photo.

Rédigé par: Jay Miley



## INTRODUCTION

Le retrait et le remplacement de l'objectif de cet appareil photo est un processus très simple.

## Étape 1 — Objectif



- Tout d'abord, retournez l'appareil photo.
  - Appuyez sur le bouton situé à côté de la monture d'objectif argentée et faites pivoter l'objectif dans le sens antihoraire.
  - Retirez l'objectif du boîtier de l'appareil photo.
- ⚠️ Après avoir retiré l'objectif, remplacez l'objectif ou fixez le capuchon du boîtier dès que possible pour éviter d'endommager l'obturateur.

Pour remettre en place l'objectif, alignez le point blanc sur l'objectif et le boîtier de l'appareil photo, insérez et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.