



## iOpenerの使用方法

iOpenerを利用するどのガイドにも使われる必要条件ガイドです。また一般的なiOpenerガイドにも必要条件となります。

作成者: Andrew Optimus Goldberg



 ツール:

- [iOpener](#) (1)
-

## 手順 1 — iOpenerの使用方法



- ① 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
- iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
- ⚠ 回転型の電子レンジ：iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。

## 手順 2



- iOpenerを**30秒**温めます。
- 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。

**⚠** 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。温めすぎるとiOpenerを破裂させてしまうことがあります。

**⚠** 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。

**⚠** 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。

## 手順 3



- 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。

**⚠** iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。

このデバイスを元に戻すにはこれらのインストラクションを逆の方向に従って作業を進めてください。

この文書の最終更新日は 2018-02-11 03:12:23 AMです。