



# iPhone 5c 五角螺丝更换

五角螺丝更换

撰写者: Sam Goldheart



## 介绍

本指南教导如何移除 iPhone 5c 的五角螺丝。

---

### 工具:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
-

## 步骤 1 — 五角螺丝



- 使用五角螺丝刀卸下底座接口附近的两个3.8 mm 五角螺丝。

请按逆序重组你的设备。