



iPhone 6 五角 (梅花形) 螺丝拆卸

拆卸iPhone 6上的五角 (梅花形) 螺丝。

撰写者: Walter Galan



介绍

按照这个指南来拆卸或安装五角 (梅花形) 螺丝。



工具:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



章节:

- [iPhone 6 6 Plus Bottom Screws](#) (1)

步骤 1 — 五角 (梅花形) 螺丝



⚠ 在开始拆卸前，确保将手机电池电量放到25%以下。不小心对电量充足的锂电池施压或打孔可能会使其着火和/或爆炸

- 在开始拆卸前，关闭手机电源。
- 拧出Lightning数据口两侧的两枚3.6 mm长的五角 (梅花形) 螺丝。

若要重新组装你的设备，以逆序参考本说明。

此文档最后生成于 2019-07-11 10:16:45 AM。