



# MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Akku tauschen

Geschrieben von: iRobot



## **EINLEITUNG**

Alles was du benötigst, um den Akku zu entfernen, sind deine Finger!

---



### **TEILE:**

- [MacBook Pro 17" Battery](#) (1)
-

## Schritt 1 — Akku



- Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, befolge die Anleitung in umgekehrte Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2019-04-14 11:12:18 PM.