



Remplacement de la batterie pour MacBook Pro 17" modèles "A1151 A1212 A1229 et A1261

Rédigé par: iRobot



INTRODUCTION

Tout ce dont vous avez besoin pour retirer la batterie est vos doigts !



PIÈCES:

- [MacBook Pro 17" Battery](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2019-07-21 06:38:36 AM.