



Sostituzione pannello posteriore iPhone 4

Sostituisci il pannello posteriore del tuo iPhone 4.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

[video: http://www.youtube.com/watch?v=_z1AjyEaefQ]

Togli il pannello posteriore per accedere ai componenti interni del tuo iPhone 4.



STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
If iPhone has external Pentalobe screws.
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
(if iPhone has external Phillips screws)



COMPONENTI:

- [iPhone 4 Revelation Kit \(GSM/AT&T\)](#) (1)
Fix Kit / Black
This kit contains the part and all tools needed.
- [iPhone 4 Blank Rear Glass Panel \(GSM AT T\)](#) (1)
- [iPhone 4 GSM OEM Used Rear Glass Panel](#) (1)

Passo 1 — Pannello posteriore



! Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente.

- Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
- La cover posteriore del tuo iPhone 4 può avere due viti di tipo a croce Phillips #000 oppure tipo Apple "pentalobe" con testa a cinque intagli ([seconda immagine](#)). Verifica quali viti usa il tuo telefono e se hai il cacciavite adatto per poterle svitare.
- Rimuovi le due viti pentalobe o a croce Phillips #000 da 3,6 mm posizionate vicino al connettore dock.
- ⓘ Controlla che il cacciavite sia ben infilato nelle teste delle viti pentalobe, perché queste si danneggiano facilmente.

Passo 2



- Spingi il pannello posteriore verso il bordo superiore dell'iPhone.

i La cover si muoverà di circa 2 mm.

Passo 3



- Afferra la cover con le dita e sollevala dall'iPhone. In alternativa, puoi usare una [ventosa piccola](#).
- ⚠️ Stai attento a non danneggiare le clip di plastica del pannello posteriore.

-
- ✦ Se stai installando una nuova cover posteriore, ricordati di rimuovere lo sticker protettivo in plastica interno della fotocamera e lo sticker disposto sull'ampia zona nera attorno all'obiettivo.
-

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.