



# Xbox 360 Control Inalambrico Reemplazo de Baterias

Reemplazo de baterías.

Escrito por: Brett Hartt



## INTRODUCCIÓN

¿El control se apaga regularmente? Pon unas baterias cargadas y controla la sala de estar de nuevo.

---



### PARTES:

- [Xbox 360 Rechargeable Battery](#)[Xbox 360 Rechargeable Battery 2-Pack](#) (1)
  - [Xbox 360 Wireless Controller Battery Enclosure](#) (1)
-

## Paso 1 — Bateria



- Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior de el control.
  - Remueve el porta-baterias de el control.
- i** La opción de baterías estándar para el Control Wireless XBOX 360 son las baterías doble AA. Las baterías recargables pueden ser utilizadas, en ambas opciones las baterías son removidas de la misma manera.

Para rearmar tu dispositivo, sigue las instrucciones en el orden inverso.

La versión más reciente de este documento fue generada en 2019-05-23 02:42:59 AM .