



# Remplacement de la batterie de la manette sans fil de la Xbox 360

Remplacement de la batterie / des piles.

Rédigé par: Brett Hartt



## INTRODUCTION

Votre manette s'éteint régulièrement ? Installez une batterie fraîchement chargée et regagnez votre salle de séjour.

---



### PIÈCES:

- [Xbox 360 Rechargeable Battery](#)Xbox 360 Rechargeable Battery 2-Pack (1)
  - [Xbox 360 Wireless Controller Battery Enclosure](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie / Piles



- Appuyez sur le bouton pour retirer la batterie situé sur le haut du contrôleur.
  - Retirez le conteneur de la batterie du contrôleur.
- i** Les batteries pour le contrôleur sont par défaut des piles AA. Une batterie rechargeable est également disponible, mais le retrait des deux options de batterie du contrôleur se fait de la même manière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2018-07-06 03:14:54 PM.