



Reemplazo de placa frontal del mando inalámbrico Xbox One

Retire la placa frontal del mando

Escrito por: Tommy



INTRODUCCIÓN

Hay varios tornillos ubicados en la parte posterior del mando que debe quitar, para quitar la placa frontal.



HERRAMIENTAS:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [Xbox One Controller Front Panel](#) (1)
- [Xbox One Controller Right Handle Cover](#) (1)
- [Xbox One Controller Left Handle Cover](#) (1)
- [Xbox One Controller Rear Panel](#) (1)

Paso 1 — Paquete de baterías



- Retira la cubierta del paquete de baterías.
- Retira las baterías.

Paso 2 — Manijas laterales



i Recomendamos el uso de un spudger de nylon para este paso. Se muestra un spudger de metal.

- Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
- Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.

Paso 3 — Tornillos



- ⓘ Hay un tornillo escondido en la parte central trasera del mando
- Utiliza el destornillador para hacer un agujero y poder así, quitar el tornillo
- ⓘ También puedes quitar la etiqueta si no deseas hacer un agujero en ella
- Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el "T8 Security Torx Screwdriver"

Paso 4 — Placa trasera



- Retira la placa posterior.

Paso 5 — Placa frontal



- Retire la placa frontal.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.

La versión más reciente de este documento fue generada en 2019-07-17 03:20:52 PM .