



# Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換

コントローラからフェイスプレートを外します。

作成者: Tommy



## はじめに

フェイスプレートを取り出すためには、コントローラの背面にいくつかネジがあり、これを外さなければなりません。

### ツール:

- T8トルクスネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)

### 部品:

- Xbox Oneコントローラーフロントパネル (1)
- Xbox Oneコントローラー右ハンドル用カバー (1)
- Xbox Oneコントローラー左ハンドル用カバー (1)
- Xbox Oneコントローラー用リアパネル (1)

## 手順 1 — バッテリーパック



- バッテリーパックのカバーを外します。
- バッテリーを取り外します。

## 手順 2 — ハンドルをスライドします



- i** ナイロン製スパジジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパジジャーを使用しています。
- サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパジジャーをフロントとハンドルプレートの間でできた隙間に差し込みます。
  - スパジジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパジジャーを動かして作業を進めてください。

## 手順 3 — ネジ



- ① ラベルの裏のコントローラ中央部分に隠れたネジがついています。
- ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
- ① もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
- T8 安全トルクスネジ用のドライバーを使って、コントローラ裏側に留められた10mmネジを5本外します。

## 手順 4 — バックプレート



- バックプレートを取り外します。

## 手順 5 — フェイスプレート



- フェイスプレートを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、次の説明書を逆の順番で組み立てます。