



2012-2015 Honda Civic Funkschlüssel

Batteriewechsel

Der Funkschlüssel dient zum Öffnen, Schließen, Öffnen des Kofferraums und zum Aktivieren des Panik Modus. Nach einer gewissen Zeit ist die Batterie leer.

Geschrieben von: monica



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Batterie des Funkschlüssels eines Honda Civic der Baujahre 2012 - 2016 zu wechseln.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [Panasonic CR1620 battery](#) (1)

Schritt 1 — Honda Funkschlüssel Batterie



- Lege den Schlüssel mit dem Honda Logo nach oben hin.
- Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die Schraube zu entfernen.

Schritt 2



- Führe das flache Ende eines Spudgers in die Öffnung seitlich in den Funkschlüssel ein.
- Heble den Schlüssel auseinander, um das Gehäuse zu entfernen.

Schritt 3



- Entferne die vorhandene Batterie.
- Setze eine neue CR1616 Batterie mit dem „+“ Zeichen nach oben ein.

Schritt 4



- Setze die beiden Hälften des Schlüssels wieder aufeinander.
- Teste die Funktionsfähigkeit, indem du mehrmals das Auto per Funkschlüssel auf- und zusperrst.
- Setze die Schraube wieder ein und ziehe sie mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #0 fest.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.