



Remplacement de la pile de la clé de la Honda Civic 2012-2015

L'usage de la clé à distance est utile pour verrouiller/déverrouiller le véhicule, ouvrir le coffre ou même activer le mode panique.

Rédigé par: monica



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la pile de la clé de la Honda Civic 2012-2016.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Panasonic CR1620 battery](#) (1)

Étape 1 — Pile de clé Honda



- Posez la clé sur une surface, de telle sorte que le symbole Honda soit vers le haut.
- Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour dévisser l'unique vis.

Étape 2



- Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'orifice situé sur le côté de la clé.
- Faites levier afin de séparer les deux moitiés de la clé.

Étape 3



- Retirez la pile usée.
- Insérez à la place une nouvelle pile CR1616, en plaçant le signe '+' de la pile vers le haut.

Étape 4



- Réassemblez les deux moitiés de la clé.
- Appuyez sur le bouton de fermeture ou d'ouverture afin d'être sûr que la clé fonctionne à nouveau.
- Replacez la vis dans le trou et serrez-la avec le tournevis cruciforme #0.

Pour réassembler les pièces de la clé, suivez les instructions du tutoriel en sens inverse.