



Sostituzione batteria chiavi Honda Civic 2012-2015

La chiave è importante per sbloccare e bloccare l'auto, aprire il bagagliaio e attivare la modalità panico. Col tempo, la batteria della chiave si scarica.

Scritto Da: monica



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la batteria della chiave di una Honda Civic 2012-2016.



STRUMENTI:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



COMPONENTI:

- [Panasonic CR1620 battery](#) (1)

Passo 1 — Batteria chiavi Honda



- Appoggia la chiave in modo che il simbolo Honda sia rivolto verso l'alto.
- Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere la singola vite.

Passo 2



- Inserisci l'estremità piatta dello spudger nella fessura a lato della chiave/telecomando.
- Fai leva per aprire il telecomando e rimuovere il coperchio.

Passo 3



- Prima di rimuovere la batteria, annotati quale lato è rivolto verso l'alto (+ o -). Dovrai installare quella sostitutiva nello stesso verso.
- Rimuovi la batteria.
- ⓘ La tua chiave può contenere una batteria CR1616 o una CR1620. In alcuni casi funzionano entrambe, ma per un miglior risultato, sostituiscila con lo stesso tipo di batteria originario.
- Inserisci la batteria sostitutiva nello stesso verso di quella originale.

Passo 4



- Rimetti insieme le due metà del coperchio della chiave.
- Premi i pulsanti di blocco e sblocco per accertarti che il telecomando funzioni.
- Inserisci la vite nel foro e riavvitala con un cacciavite a croce Phillips #0.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.