



2012-2015 本田 思域 本田钥匙电池更换

钥匙远程遥控汽车解锁和上锁是十分重要的功能。打开后备箱，激活保护模式。随着时间的推移电池就会用光。

撰写者: monica



介绍

使用本指南来更换2012-2016 年款 本田 思域 遥控钥匙的电池。



工具:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节:

- [Panasonic CR1620 battery](#) (1)

步骤 1 — 本田 钥匙 电池



- 将钥匙平放，露出有本田标志的一面。
- 使用#0 十字螺丝刀移除一颗螺丝。

步骤 2



- 将撬棒扁平一端插入遥控钥匙的侧面。
- 撬动遥控钥匙，来分离钥匙外壳。

步骤 3



- 移走原来的电池。
- 装入新的 CR1616 ， 让正极标有 '+' 号的面朝上。

步骤 4



- 将遥控器的两个外壳合起。
- 按动解锁或者上锁键来确保遥控器正常工作。
- 将螺丝放入螺丝孔中，使用#0螺丝刀上紧。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。