



iPod Mini Top Bisel de reemplazo

Escrito por: iRobot



INTRODUCCIÓN

La parte de plástico en la parte superior del iPod.



HERRAMIENTAS:

- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)



PARTES:

- iPod Mini Top Bezel (1)

Paso 1 — Bisel superior



- ⓘ Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.

Paso 2



- Con cuidado, inserta un destornillador plano pequeño en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.

- ① El bisel superior se sujeta con un adhesivo, por lo que puede ser necesario hacer palanca en varios

lugares diferentes para liberar la pieza.

- Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a fuego lento durante unos segundos.

Paso 3



- Levanta el bisel superior del iPod.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.