



# iPod Mini Reemplazo de Bisel Inferior

Escrito por: iRobot



## INTRODUCCIÓN

La parte de plástico en la parte inferior del iPod.



### HERRAMIENTAS:

- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)



### PARTES:

- iPod Mini Bottom Bezel (1)

## Paso 1 — Bisel inferior



- Con cuidado, inserta un destornillador plano pequeño en la costura entre la carcasa de metal y el fondo de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel de fondo de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.

## Paso 2



- Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
- También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.

### Paso 3



- Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

La versión más reciente de este documento fue generada en 2019-07-16 01:21:10 PM .