



Remplacement de la batterie de la Nintendo 3DS XL 2015

Démonter et remplacer la batterie de votre Nintendo 3DS XL

Rédigé par: Kobbe Farwick



INTRODUCTION

Retirer la batterie est essentiel pour le démontage d'autres composants de la Nintendo 3DS XL. Veuillez vous assurer que la console est éteinte avant de démarrer ce tutorial.

OUTILS:

- [JIS Driver Set](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
- ESD Safe
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

PIÈCES:

- [Nintendo 3DS XL \(2012 or 2015\) Battery](#) (1)
- [Nintendo 3DS XL \(2015\) Rear Panel](#) (1)

Étape 1 — Batterie



⚠ Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des dommages à l'appareil.

- Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.

Étape 2



- A l'aide d'un tournevis JIS #0, dévissez les deux vis sur l'arrière.
- ⓘ Les vis sont maintenues par des rondelles et ne doivent pas être enlevées complètement.

Étape 3



- Une fois les vis deserrées , ouvrez le capot arrière.

Étape 4



- La batterie est localisée sur la partie gauche de la console - pour l'enlever, utilisez la petite encoche en haut et au milieu puis soulevez la avec un outil pointu.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.