



Rimozione pannello sinistro di un PC fisso

Questa guida mostrerà la procedura corretta per rimuovere il pannello sinistro (rispetto al pannello frontale) del case di un PC desktop.

Scritto Da: David Lennon



INTRODUZIONE

Saper smontare il pannello sinistro è utile ai fini della riparazione e della risoluzione dei problemi. Il pannello sinistro deve essere rimosso prima di poter eseguire qualsiasi riparazione all'interno del PC. Inoltre, i PC con problemi di riscaldamento potrebbero trarre vantaggio dalla rimozione del pannello sinistro.



STRUMENTI:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Pannello sinistro



⚠ Scollega il computer dall'alimentazione prima di qualsiasi manutenzione o smontaggio.

- Rimuovi le due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dal lato posteriore del case del computer. Basterà rimuovere solo le viti che tengono premuto il pannello.

i Di solito queste viti possono essere rimosse a mano.

i Ricordati di indossare un bracciale antistatico o di utilizzare un tappetino antistatico per garantire che i componenti importanti non vengano danneggiati dall'elettricità statica.

Passo 2



- Successivamente, rimuovi il pannello laterale del case per consentire l'accesso al computer. Fai scorrere il pannello verso il retro del computer e sollevalo per rimuoverlo.
- ⚠ Se sul pannello laterale è montata una ventola, assicurati di scollegare il cavo prima di rimuovere completamente il pannello.

Per rimontare il PC, segui queste istruzioni in ordine inverso.