



# Retirer la batterie

Avant toute intervention, il est recommandé de retirer la batterie.

Rédigé par: Felice Suglia



## INTRODUCTION

Avant toute intervention, il est recommandé de retirer la batterie.

### PIÈCES:

- [Pièces détachées pour W840AU CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W840AU EU](#) (1)
- [Pièces détachées pour W840AU-PRO CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W840AU-PRO EU](#) (1)
- [Pièces détachées pour W840AU-Pentium EU](#) (1)
- [Pièces détachées pour W840SU CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W840SU EU](#) (1)

## Étape 1 — La batterie



- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

Pour le remontage, suivre les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.