



Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P4

Remplacement de la batterie

Rédigé par: Luke Baumann



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie.

Étape 1 — Batterie



- «Cliquez» sur le couvercle de la batterie sur le côté.

Étape 2



- Ouvrez le couvercle de la batterie. À l'intérieur se trouve la carte mémoire et la batterie.
- Cliquez sur l'onglet orange et retirez la batterie.
- Fermez le couvercle de la batterie en le poussant vers le bas et en le faisant glisser vers l'arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.