



# iPhone SE SIM Einschub austauschen

Entferne den SIM Einschub am iPhone SE.

Geschrieben von: Evan Noronha



## EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um den SIM Einschub deines GSM iPhones zu entfernen oder zu ersetzen.



### WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



### TEILE:

- [iPhone 5s/SE Nano SIM Card Tray](#) (1)

## Schritt 1 — Sim Einschub



- Setze ein SIM Karten Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM Einschub ein.
- Drücke darauf, um den Einschub herauspringen zu lassen. Dazu brauchst du eventuell recht viel Kraft.

## Schritt 2



- Entferne den SIM Einschub vom iPhone.
- ☑ Achte beim Wiedereinsetzen darauf, dass die SIM Karte im Einschub richtig ausgerichtet ist.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.