



Bose SoundLink Color äußeres Gehäuse austauschen

Austausch des äußeren Gehäuses am Bose SoundLink Color.

Geschrieben von: Michael Thorn



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die vier Schrauben, welche die beiden Gehäusehälften zusammenhalten, entfernen und die beiden Gehäuseteile trennen kannst.

WERKZEUGE:

- [Tamper Resistant TORX Plus TR Bit \(1\)](#)
 - [Phillips #0 Screwdriver \(1\)](#)
 - [Metal Spudger \(1\)](#)
-

Schritt 1 — Äußeres Gehäuse



i Auf der Rückseite des Geräts findest du vier runde Kunststoffstopfen.

- Heble mit einem Metallspatel vorsichtig die vier Stopfen heraus.

! Die Stopfen sind verklebt. Sei vorsichtig und zerkratze nicht das Gehäuse beim Entfernen. Benutze, wenn möglich, ein Werkzeug aus Plastik.

Schritt 2



- Entferne die vier 1,8 cm Torx Plus TR Schrauben vom äußeren Gehäuse.

Dieses Dokument wurde am 2020-11-21 12:57:45 PM (MST) erstellt.

Schritt 3



- Öffne vorsichtig das Gehäuse.
 - ☑ Das obere Tastenfeld muss beim Zusammenbau wahrscheinlich wieder festgeklebt werden.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.