



iPhone 7 Pentalobe Schrauben austauschen

Entferne oder ersetze die Pentalobe Schrauben in einem iPhone 7.

Geschrieben von: Evan Noronha



EINLEITUNG

Folge den Schritten dieser Anleitung, um die Pentalobe Schrauben eines iPhone 7 zu entfernen oder auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)



TEILE:

- [iPhone 7/7 Plus Bottom Screws](#) (1)

Schritt 1 — Pentalobe Schrauben



- ⚠ Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
- Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
- Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
- ⓘ Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte [Ersatzdichtungen](#) bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.