



Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 7

Retirez ou remplacez les vis Pentalobe d'un iPhone 7.

Rédigé par: Evan Noronha



INTRODUCTION

Suivez les différentes étapes de ce tutoriel pour retirer ou remplacer les vis Pentalobe d'un iPhone 7.



OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 7/7 Plus Bottom Screws](#) (1)

Étape 1 — Vis Pentalobe



- ⚠ Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
- Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
- Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
- i Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Préparez des nouveaux [joints d'étanchéité](#) avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.