



Remplacement du panneau latéral du Dell Dimension 4600

Ce guide vous apprendra à ouvrir le boîtier de votre Dell Dimension 4600 pour accéder aux pièces internes.

Rédigé par: Daniel Crawford



Ce document a été créé le 2019-10-13 05:56:35 AM (MST).

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer le panneau latéral de l'ordinateur et accéder aux composants internes.

Étape 1 — Panneau latéral



- Localisez le loquet du capot du boîtier à l'arrière de l'ordinateur.

Étape 2



- En utilisant votre index, faites glisser et maintenez le loquet du couvercle.
- Tout en maintenant le loquet enfoncé, placez votre autre main à plat sur le côté du boîtier et déplacez fermement le panneau latéral vers la gauche jusqu'à ce qu'il se dégage.

Étape 3



- Saisissez le bord du panneau et faites-le glisser hors du boîtier jusqu'à ce qu'il soit retiré.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.