



# Sostituzione pannello posteriore iPhone 4S

Sostituisci un pannello posteriore rotto sul tuo iPhone 4S.

Scritto Da: Walter Galan



## INTRODUZIONE

Rimuovi il pannello posteriore per accedere ai componenti interni del tuo iPhone.



### STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



### COMPONENTI:

- [iPhone 4S Blank Rear Glass Panel](#) (1)  
**Fix Kit / Black**  
*This kit contains the part and all tools needed.*
- [iPhone 4S Used OEM Rear Glass Panel](#) (1)
- [iPhone 4S Transparent Rear Panel](#) (1)

## Passo 1 — Pannello posteriore



- ⚠️ Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
- Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
- Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
- ⓘ Accertati che il cacciavite sia ben posizionato sulla testa delle viti pentalobe, che si rompono facilmente.
- 📌 In fase di rimontaggio, raccomandiamo di sostituire le viti con testa a cinque lobi con viti Phillips equivalenti. Il nostro [Liberation kit](#) contiene gli attrezzi e le viti necessari per sostituire le viti Pentalobe con viti Phillips.

## Passo 2



- Spingi il pannello posteriore verso la parte superiore dell'iPhone.

**i** Il pannello scorrerà per circa 2 mm.

## Passo 3



- Tira via il pannello posteriore dal retro dell'iPhone, facendo attenzione a non danneggiare le clip di plastica collegate al pannello posteriore.
- Rimuovi il pannello posteriore dall'iPhone.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento è stato generato l'ultima volta su 2019-07-23 06:56:51 AM.