



Entfernen einer Disc oder eines anderen Objekts aus einem optischen Laufwerk

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Hat dein optisches Laufwerk deine Lieblings-CD gefressen? Hat dein Dreijähriger Münzen in den Schlitz geschoben? Keine Sorge! Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine verklemmte Disc oder ein anderes Objekt aus dem optischen Laufwerk entfernen kannst.



WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
-

Schritt 1 — Entfernen einer Disc oder eines anderen Objekts aus einem optischen Laufwerk



- Das optische Laufwerk hast du schon aus deinem Computer ausgebaut. Drehe die Schrauben auf der Oberseite des optischen Laufwerks heraus.

Schritt 2



- Wenn die Schrauben entfernt sind, kannst du das obere Abdeckblech leicht in Richtung Hinterseite des optischen Laufwerks schieben, sodass die Halteklammern das Gehäuse des Laufwerks freigeben.
- Hebe das Abdeckblech weg vom optischen Laufwerk.

Schritt 3



- Entferne jegliches fremde Objekt im Laufwerk.
- Wenn eine Disc steckengeblieben ist, dann ziehe sie einfach vom Spindelmotor ab.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.