



Technique pour retirer un disque ou des corps étrangers du lecteur optique

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Votre lecteur optique a-t-il dévoré votre CD préféré ? Votre enfant de 3 ans a rempli la fente avec des pièces de monnaie ? Ne vous inquiétez plus ! Ce tutoriel vous montrera comment retirer un disque bloqué ou un corps étranger de votre lecteur optique.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Technique pour retirer un disque ou des corps étrangers du lecteur optique



- Une fois le lecteur optique retiré de l'ordinateur, retirez les vis qui fixent le panneau supérieur du lecteur optique.

Étape 2



- Une fois les vis retirées, déplacez légèrement le panneau supérieur vers l'arrière de l'unité optique, de sorte que les languettes de retenue s'en détachent.
- Soulevez le panneau supérieur du lecteur optique.

Étape 3



- Retirez tout objet coincé dans le lecteur optique.
- Si un disque est coincé dans le lecteur, il suffit de le soulever de l'axe du moteur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.