



Samsung Galaxy S6 Edge SIM-Fach entfernen

So entfernst du die SIM Halterung an deinem Samsung Galaxy S6 Edge.

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die SIM Karte tauschen oder den SIM Einschub für die weitere Demontage entnehmen kannst.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:

- [Galaxy S6 Edge SIM Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM-Fach



- Setze eine auf gebogene Büroklammer oder ein SIM Karten-Auswurfwerkzeug in die Öffnung im SIM-Karten-Schlitz oben am Smartphone.
- ⚠ Setze das Werkzeug nicht in die Mikrofonöffnung ein, du könntest es beschädigen. Suche die Umrisse des SIM Karteneinschubs.
- Drücke den Stift hinein bis der Einschub heraus kommt.
- Entferne den Einschub vom Smartphone.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.