



Samsung Galaxy S7 Edge Rückkamera-Linse

Repariere das gesprungene Glas über der Rückkamera an einem Samsung Galaxy S7 Edge, indem du die Kameralinse austauschst.

Geschrieben von: Evan Noronha



EINLEITUNG

Wenn das Glas der Hauptkamera gebrochen ist, kannst du entweder das Linsenglas entfernen und ersetzen, oder die gesamte Linseneinheit austauschen.

Wenn die Linse entfernt wird, ohne vorher das Smartphone auseinander zu bauen, können kleine Glassplitter in die Kamera gelangen, aber so ist die Reparatur schneller.

Der Austausch der gesamten Linseneinheit ist länger, und erfordert den Ausbau der Rückabdeckung, aber das Risiko, die Kamera zu beschädigen, ist wesentlich geringer. Dieser Vorgang beinhaltet den Austausch der Glaslinse und der Kameraeinfassung, und erfordert den Austausch der Klebestreifen für die Rückabdeckung.

WERKZEUGE:

- [Pinzette](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
Or a hair dryer or heat gun
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)

TEILE:

- [Galaxy S7 S7 Edge Rear Camera Bezel Lens Cover](#) (1)
Includes both the lens and camera bezel
- [Galaxy S7 Edge Rear Cover Adhesive](#) (1)
Optional - Only required if replacing bezel and lens.

Schritt 1 — Austausch des Glases



- Folge dieser Anleitung, wenn du nur die Glaslinse über der Hauptkamera tauschen willst.

- ★ Wenn du die ganze Blende austauschen willst dann überspringe diesen Schritt und fahre mit dem folgenden fort.

Schritt 2 — Austausch der Blende und der Linse



- Folge diesem längeren Verfahren wenn du Blende und Linse auf der Gehäuserückseite tauschen willst.

- ★ Dazu benötigst du auch neue Klebestreifen für die Rückabdeckung. Beim Einkleben der Kamerablende und der Rückabdeckung hilft dir [diese Anleitung](#).