



Bose SoundLink Mini II Akku austauschen

Akku im Bose SoundLink Mini II tauschen.

Geschrieben von: Devon



EINLEITUNG

Geht der Lautsprecher nicht mehr an? Diese Anleitung wird dich durch den Wechsel des Akkus im Bose SoundLink Mini II führen.

Beachte: um den Akku zu wechseln, musst du löten und einige Teile sorgfältig ausgebauten.



WERKZEUGE:

- [T9 Torx Screwdriver](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)
- [Desoldering Braid](#) (1)
- [Solder](#) (1)



TEILE:

- [Bose SoundLink Mini II Replacement Battery](#) (1)

Schritt 1 — Akku



- Drehe den Lautsprecher auf seine Rückseite.

Schritt 2



- Entferne den Gummifuß vorsichtig vom Lautsprecher, indem du an den Kanten ziehst.

Schritt 3



- Entferne die vier 6 mm T9 Torx Schrauben von den Ecken des Akkus.

Schritt 4



- Hebe den Akku vorsichtig an der Seite nahe an den vier goldenen Kontakten an, entferne ihn aber noch nicht ganz.
- ⓘ Der Akku ist noch mit vier Kabeln an der Versorgungsplatine angeschlossen.
- Löte die vier Kabel behutsam von der Versorgungsplatine ab und trenne den Akku komplett ab. Es ist wenig Platz für den Lötkolben, so dass die Gefahr besteht, das Gehäuse oder die Platine zu beschädigen; du kannst auch die Platine vorher ausbauen.
- Unsere [Lötanleitung](#) zeigt dir, wie das geht.
- Du kannst auch - ohne zu löten - den Akku und die Versorgungsplatine zusammen ausbauen. Dies erfordert aber weitere [Ausbauarbeiten](#), während denen der Akku - in aller Vorsicht - immer noch über die Kabel angeschlossen bleibt.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.